

Descripción

Zócalo de aluminio anodizado de aleación 6063 T5, con acabado mate y forma curva, presenta líneas simples y una estructura compacta. Se instala fácilmente mediante un sistema de clips que se atornillan a la pared y se aplican a presión. Además, viene con accesorios para esquinas y uniones. Cada tira de zócalo de aluminio incluye 4 clips de fijación, y los accesorios para esquinas y uniones son exclusivos para su uso con este tipo de zócalos.



Código	a	h	Color
2073	10 mm	70 mm	Aluminio cromo mate
Accesorios			
8171		70 mm	Clip de fijación - aluminio
8173	10 mm	70 mm	Aluminio cromo mate (esquinero externo)

Accesorios			
Código	a	h	Color
9173	10 mm	70 mm	Aluminio cromo mate (esquinero interno)
8170 D	10 mm	70 mm	Aluminio cromo mate (terminal derecho)
8170 I	10 mm	70 mm	Aluminio cromo mate (terminal izquierdo)
8172	10 mm	70 mm	Conector - aluminio

Perfil



Consultar disponibilidad en tu país.

Usos y aplicaciones

La terminación curva hace que la unión entre el piso y el revestimiento sea gradual, evitando que se acumule polvo y suciedad en las esquinas. Puedes colocarlo en cualquier ambiente de tu hogar u oficina para lograr un toque distintivo que combine con cualquier tipo de piso.



Ventajas

- Se instalan con facilidad gracias a su sistema de fijación invisible que se atornilla a la pared y permite la aplicación de los perfiles a presión. Son sencillos de instalar y duraderos.

Modo de colocación

1. Para colocar este perfil, la cerámica o revestimiento debe estar colocado.
2. Asegúrate de que la superficie esté limpia y seca.
3. Perfora el muro donde ubicarás los soportes a una distancia uniforme entre ellos.
4. Atornilla los clips de fijación a la pared/muro.
5. Engancha con fuerza el zócalo en los encastres de los soportes hasta escuchar un click.



Limpieza y mantenimiento

Limpiar regularmente los perfiles de aluminio con un paño suave. Es importante proteger la superficie de objetos que puedan causar rayones. Si se utiliza un limpiador neutro, diluirlo con agua fría y luego secar para eliminar cualquier residuo de humedad. Si la humedad persiste, limpiar con una solución al 5% de detergente o jabón neutro en agua clara, y frotar con un paño sin partículas para evitar rayones.



Videos de corte y colocación disponibles en
www.youtube/atrimglobal